

STEROWANIE PROMIENNIKAMI TERM2000 BT

Promienniki wyposażone w zintegrowany sterownik* zapewnią wygodną i precyzyjną kontrolę nad pracą urządzenia.

Użytkownik może włączać i wyłączać ogrzewacz, regulować jego moc oraz korzystać z funkcji automatycznego wyłączenia.

4-stopniowa regulacja mocy

Moc promiennika można regulować w czterech poziomach:

25% → 50% → 75% → 100%

Pozwala to łatwo dopasować intensywność ogrzewania do aktualnych potrzeb i warunków panujących w pomieszczeniu.

SOFT START

Funkcja Soft Start zapewnia łagodne uruchamianie promiennika.

Po włączeniu urządzenie rozpoczyna pracę w sposób kontrolowany, zapewniając komfortowe rozpoczęcie ogrzewania nie obciążając sieci elektrycznej.

TIMER

Wbudowany timer umożliwia ustawienie czasu pracy promiennika. Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie może automatycznie zakończyć pracę, bez konieczności ręcznego wyłączenia (dotyczy APP oraz HMI).

Trzy sposoby sterowania - równocześnie i niezależnie.

Użytkownik może wybrać najwygodniejszy sposób obsługi:

- Pilot IR – szybkie i wygodne sterowanie bezprzewodowe.
- Smartfon Android – sterowanie za pomocą dedykowanej aplikacji - APP
- PANEL STEROWANIA HMI z wyświetlaczem IPS – intuicyjna obsługa i czytelny podgląd parametrów (opcja dodatkowo płatna).

Każde z powyższych może być użytkowany naprzemiennie bez konieczności resetowania promiennika.

- PILOT IR - Każdy promiennik z oznaczeniem BT posiada własny pilot. Piloty nie są przypisane do urządzeń – każdym pilotem można sterować dowolnym promiennikiem w systemie. Realizowane funkcje: włącz/wyłącz oraz regulacja mocy. Zasięg w polu widzenia do 7m
- Smartfon Android - Każdy promiennik z oznaczeniem BT można sterować za pomocą dedykowanej aplikacji, którą jest bezpłatna i udostępniona do pobrania z GOOGLE PLAY. Dostępne funkcje w APP włącz/wyłącz, regulacja mocy, timer, indywidualna nazwa promiennika.
- PANEL STEROWANIA HMI IPS-SPP21 – CENTRALNE STEROWANIE wyposażony w kolorowy wyświetlacz IPS TFT umożliwia centralne zarządzanie systemem promienników. Jeden panel sterujący może obsługiwać do 24 promienników, podzielonych na 4 niezależne grupy. Każdy z promienników można sterować indywidualnie jak i zbiorczo. Wszystkie grupy można włączać i wyłączać jednym przyciskiem.

HMI - Urządzenie przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +70°C, IP44 w odpowiedniej zabudowie.


Wymiary: ~86x86x38mm

Wyświetlacz: IPS TFT 4" 480x480px

	PILOT IR	APP	HMI
SOFT START	✓	✓	✓
ON/OFF	✓	✓	✓
REGULACJA MOCY	✓	✓	✓
TIMER		✓	✓
NAZWA INDYWIDUALNA		✓	✓
STEROWANIE GRUPAMI			✓



HMI



APP



TERM2000

